NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy especialmente el apartado PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD.

Recuadros de ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES pueden aparecer a lo largo de este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o daños al equipo u otras propiedades.

SAFETY NOTES

Read the instruction manual before using the equipment, mainly "SAFETY RULES " paragraph.

The symbol ! on the equipment means "SEE INSTRUCTION MANUAL". In this manual may also appear as a Caution or Warning symbol.

Warning and Caution statements may appear in this manual to avoid injury hazard or damage to this product or other property.

REMARQUES A PROPOS DE LA SECURITE

Avant de manipuler l'appareil, lire le manuel d'utilisation et plus particulièrement le paragraphe "PRESCRIPTIONS DE SECURITE".

Le symbole sur l'appareil signifie **"CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION"**. Dans ce manuel, il peut également apparaître comme symbole d'avertissement ou de précaution.

Des encadrés **AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS** peuvent apparaître dans ce manuel pour éviter des risques d'accidents affectant des personnes ou des dommages à l'appareil ou à d'autres biens.

SPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

SI	JMARIO	
	NTENTS	
SO	MMAIRE	

rg*	Manual espa	añol	••••	 	1
®	English man	nual		 	21
rg -	Manuel franc	çais		 	41

GENERADOR DE VIDEO MULTIFRECUENCIA PARA MONITORES

GV-241

1 GENERALIDADES

1.1 Descripción

El Generador de Video Multifrecuencia para Monitores **GV-241** es un equipo diseñado para poder ajustar y reparar monitores de video de distintas frecuencias de deflexión horizontal y vertical al tener implementadas las características básicas de los distintos sistemas de deflexión mas comúnmente utilizados en los ordenadores personales (PC's).

El número de sistemas implementados depende las características de la unidad particular, siendo el límite de 32. Los diferentes sistemas se dividen en dos grupos con el fin de facilitar su selección. El modelo básico posee 29 sistemas distribuidos en dos grupos de 5 y 24 respectivamente. El número y tipo de sistemas así como la distribución de los grupos puede modificarse bajo demanda.

El **GV-241** dispone de ocho cartas patrón seleccionables en todos los sistemas que permiten efectuar los ajustes básicos de cualquier monitor, así como detectar anomalías mediante inspección visual de la imagen.

Dispone de tres tipos de conector directos a monitor: D9 para monitores Hércules, CGA y EGA; D15 miniatura para monitores VGA y D15 para monitores MAC II. Además posee las salidas individuales: R, G, B, CVS (salida de video sin sincronísmo), HS (sincronísmo horizontal), VS (sincronísmo vertical) y CS (salida compuesta de sincronísmo) mediante conectores BNC.

Para evitar posibles daños en los monitores, mientras se selecciona el sistema, las salidas se mantienen inhibidas hasta que el usuario confirme el sistema seleccionado.

Desde el panel frontal es posible modificar la polaridad de los sincronísmos vertical y horizontal a voluntad o bien trabajar en modo AUTO siendo en este caso la polaridad la implementada en el sistema seleccionado.

Un indicador LCD se encarga de la interacción con el usuario, visualizando en todo momento la carta y el sistema seleccionado.

Su extremadamente sencillo manejo, pequeño tamaño y su gran robustez hacen del **GV-241** un aparato especialmente indicado para satisfacer todas las necesidades de los Servicios de Asistencia Técnica.

1.2 Especificaciones 🔔




SISTEMAS

PRIMER GRUPO (p)

System	Pixels	Frequ			SH	_	PAV	SV	PPV	Polarity		Interlace
		Horiz (kHz)	Vert (Hz)	(µs)	(µs)	(µs)	(ms)	(ms)	(ms)	Н	V	
VGA	640x480	31.469	59.94	0.636	3.813	1.907	0.318	0.064	1.048	-	-	NO
VESA	800x600	37.879	60.317	1	3.2	2.2	0.026	0.106	0.607	+	+	NO
VESA	1024x768	48.363	60.004	0.369	2.092	2.462	0.062	0.124	0.6	-	-	NO
ATT	1280X1024	63.953	59.938	0.727	1.018	2.255	0.016	0.078	0.579	-	-	NO
Sun	1600X1280	89.2	66.9	0.001	2.03	1.4	0.011	0.112	0.471	+	+	

SEGUNDO GRUPO (s)

System	Pixels	Pixels Frequ	•		_	PPH		_	PPV	Polarity		Interlace
		Horiz (kHz)	Vert (Hz)	(µs)	(µs)	(µs)	(ms)	(ms)	(ms)	Н	V	
CGA, EGA	640x200	15.81	61.5	6.6	4.2	7.2	1.58	0.19	2.15	+	+	NO
MDA, Hercu	720X350	18.42	49.91	0.6	8.25	1.45	0.001	0.9	0.2	+	-	NO
EGA Hi	640X350	21.86	59.72	0.001	4.9	1.6	0.001	0.6	0.08	+	+	NO
VGA	640X350	31.469	70.09	0.636	3.813	1.907	1.176	0.064	1.902	+	-	NO
VGA	640X400	31.469	70.09	0.636	3.813	1.907	0.318	0.064	1.112	-	+	NO
VGA Text	720X400	31.48	70.11	0.635	3.812	1.906	0.304	0.063	1.111	-	+	NO
VESA	720X400	37.736	90.044	0.75	1.25	4.5	0.239	0.08	0.981	-	+	
VESA	640X350	37.86	84.136	0.762	1.27	6.603	0.924	0.079	1.638	+	-	
MAC II	840X480	35	66.67	2.116	2.116	3.175	0.084	0.086	1.114	+	+	NO
VESA	800X600	35.156	56.25	0.667	2	3.556	0.028	0.057	0.626	+/-	+/-	
VESA	640X480	37.86	72.809	0.762	1.27	4.603	0.238	0.079	0.74	-	-	
8514	1024X768	35.522	86.96	0.178	3.92	1.247	0.014	0.112	0.563	+	+	SI
SVGA 72Kc	800X600	48.09	72.01	1.121	2.399	1.279	0.479	0.124	0.774	+	+	
1025x768	1025X768	48.3	60	0.369	2.092	2.462	0.062	0.124	0.6	-	-	NO
SONY Std1	1024X768	48.78	60	1	1.5	2	0.061	0.061	0.799	+	+	NO
DEC	1024X864	54	60	0.16	1.85	1.68	0.001	0.056	0.629	+	+	
XGA	1024X768	56.5	70	0.32	1.813	1.92	0.053	0.106	0.513	-	-	NO
57K/72H	1024X768	57.09	72	0.32	1.77	1.87	0.054	0.103	0.5	+	+	
Radius	1152X882	66	72	0.138	1.28	2.42	0.001	0.2	0.38	+	+	
MAC II TP	1152X870	68.681	75.06	0.32	1.28	1.44	0.043	0.043	0.567	-	-	NO
Samsung	1006X1048	62.8	59.8	0.15	1.88	1.58	0.001	0.127	0.542	+	+	
SONY Std 2	1280X1024	63.337	59.98	0.407	1.701	1.849	0.047	0.047	0.41	+	+	NO
DEC	1280X1024	70.7	66.5	0.267	1.33	1.87	0.042	0.042	0.467	+	+	
Arts. Graf	1280X1024	78	73	0.228	0.915	1.907	0.038	0.038	0.488	+	+	



TOLERANCIAS

Desviación frec. horizontal $\pm 1 \%$ Desviación frec. vertical $\pm 1,5 \%$

IMAGENES DE PRUEBA

Cartas patrón disponibles 8

- 1 Barras de color 100/0/100/0
- 2 Rojo
- 3 Verde
- 4 Azul
- **5 Escalera de grises**. Siete escalones de igual amplitud variando desde el negro hasta el blanco.
- **Crosshatch**. 15 líneas blancas verticales y 11 líneas blancas horizontales que mantienen la relación 4:3 en todos los sistemas, dentro de un marco blanco no simétrico pero con el borde exterior de acuerdo con los limites del sistema. Las líneas verticales tienen una duración de 125 ns, 62 ns o 31 ns en función del sistema.
- 7 Multiburst. Línea horizontal dividida en nueve bloques. Empieza con un gris al 50% y sigue 8 MHz, 16 MHz, 4 MHz, 16 MHz, 4 MHz, 16 MHz, 8 MHz y gris 50%.
- **Blanco** 100%, con un rectángulo de gris (aprox. 70%) en la parte superior izquierda para identificación del sentido de deflexión.

SALIDAS R,B Señales de rojo y azul.

SALIDA G Señal de verde con sincronismo seleccionable

SALIDA CVS Señal de video

SALIDA HS Impulso de sincronísmo horizontal

Señal TTL Conector BNC

SALIDA VS Impulso de sincronísmo vertical.

Señal TTL Conector BNC

SALIDA CS Sincronísmo compuesto (horizontal y vertical) de

polaridad fija (sentido negativo).

Señal TTL Conector BNC

SALIDAS C1,C2,C3 Conectores D9, D15 miniatura y D15

respectivamente. Conexiones directas con el monitor según las características descritas anteriormente y con las conexiones del

apartado 5.

Las salidas del conector D9 son todas TTL. Cuando se seleccionen las cartas 1 ó 5 aparecerá una imagen en blanco y negro. Cuando se utilice con un monitor Hércules, las

cartas de R,G,B serán negras.

ALIMENTACIÓN

Tensión de red AC 110-125-220-230-240 V ± 10%

Frecuencia de red 50-60 Hz Consumo 9 W

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO

Altitud Hasta 2000 m Margen de temperaturas De 5 $^{\circ}$ C a 40 $^{\circ}$ C

Humedad relativa máxima 80% (Hasta 31 °C), decreciendo linealmente

hasta el 50% a 40 °C.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones A.212 x Al.102 x Pr.241 mm

Peso 2,4 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

90901105 Cable de red CA-05

2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD



- * Utilizar el equipo solamente en sistemas con el negativo de medida conectado al potencial de tierra.
- * Este es un equipo de clase I, por razones de seguridad debe conectarse a líneas de suministro con la correspondiente toma de tierra.
- * Este equipo puede ser utilizado en instalaciones con Categoría de Sobretensión II y Grado de Polución 1.
- * Al emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse solo con los tipos **especificados** a fin de preservar la seguridad.

Cable de red

- * Tener siempre en cuenta los **márgenes especificados** tanto para la alimentación como para la medida.
- * Recuerde que las tensiones superiores a **60 V DC** o **30 V AC rms** son potencialmente peligrosas.
- * Observar en todo momento las **condiciones ambientales máximas especificadas** para el aparato.
- * El operador solo está autorizado a intervenir en:

Recambio del fusible de red, que deberá ser del tipo y valor indicados.

En el apartado de Mantenimiento se dan instrucciones específicas para esta intervención.

Cualquier otro cambio en el equipo deberá ser efectuado exclusivamente por personal especializado.

- * El negativo de las salidas se halla al potencial de tierra.
- * No obstruir el sistema de ventilación del equipo.
- * Seguir estrictamente las **recomendaciones de limpieza** que se describen en el apartado Mantenimiento.
- Utilizar para las salidas de señal cables apropiados de bajo nivel de radiación.

* Símbolos relacionados con la seguridad

CORRIENTE CONTINUA CORRIENTE ALTERNA ALTERNA Y CONTINUA TERMINAL DE TIERRA TERMINAL DE PROTECCIÓN TERMINAL A CARCASA **EQUIPOTENCIALIDAD MARCHA** PARO DOBLE AISLAMIENTO (Protección CLASE II) PRECAUCIÓN

(Riesgo de choque eléctrico)

PRECAUCIÓN VER MANUAL



3 INSTALACIÓN

3.1 Alimentación



Este equipo está preparado para ser alimentado con tensiones de red de 110-125-220 ó 230/240 V AC 50-60 Hz. La tensión de red puede seleccionarse desde el panel posterior.




Figura 1.- Cambio de la tensión de red.

- 1.- Extraer la tapita portafusibles.
- 2.- Situar el fusible adecuado a la tensión de red deseada.
- **3.-** Insertar la tapita portafusibles, haciendo coincidir el índice [A] con la indicación de la tensión de red deseada [B].

PRECAUCIÓN:

EL APARATO VIENE PREPARADO DE FÁBRICA PARA 220 V.

ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO, SITUAR CORRECTAMENTE EL SELECTOR DE TENSIÓN Y ASEGURARSE DE QUE EL VALOR DEL FUSIBLE ESTÁ DE ACUERDO CON LA TENSIÓN DE RED.

3.2 Instalación

El equipo está preparado para su utilización como equipo de sobremesa.

4 INSTRUCCIONES DE MANEJO

4.1 Descripción de mandos




Figura 2.- Panel frontal.

- [1] LINE
 - Interruptor de puesta en marcha.
- [2] Panel indicador código de carta.
- [3] Display alfanumérico. Proporciona la información sobre el grupo, la carta y el sistema seleccionados.
- [4] ENT

Tecla de confirmación de sistema.

[5] **SEL**

Tecla de selección de grupo, sistema y carta.

[6]

Tecla de desplazamiento arriba.

- [7]
 - Tecla de desplazamiento abajo.
- [8] **CS**Salida señal compuesta de sincronísmo.
- [9] **VS**Salida señal sincronísmo vertical.

[10] HS

Salida señal sincronísmo horizontal.

- [11] Conector D 15 vías.
- [12] cvs

Salida señal de video sin sincronísmo.

- [13] Conector D 15 vías miniatura.
- [14] E

Salida señal B.

[15] **G**

Salida de señal G con o sin sincronismos.

- [16] Conector D 9 vías.
- [17] R

Salida señal R.

[18] **V+/V**-

En modo sincronismo manual:

Selecciona entre sincronismo vertical negativo o positivo.

En modo sincronismo automático:

Pulsada proporciona la señal G + sincronismos.

[19] H+/H-

Tecla de sincronísmo horizontal positivo o negativo.

[20] AUTO/MANUAL

Tecla de selección de polaridad de sincronismo manual o automático.

4.2 Puesta en marcha

Conectar el aparato a la red.

Pulsar el interruptor **LINE** [1], el display LCD [3] se encenderá y en él aparecerá la siguiente información:

- Grupo de sistemas en el que se halla el generador (p para el primero y s para el segundo).
- Carta seleccionada de acuerdo con el panel indicador [2] (1 barras de color)
- Sistema seleccionado parpadeante

Inicialmente las salidas se encuentran inhibidas y los cursores están en disposición de cambiar la carta.

4.3 Forma de utilización

El **GV-241** permite cambiar de carta, de sistema o alterar la polaridad del sincronísmo de manera fácil y sencilla mediante el teclado frontal, observando el estado de las salidas en las indicaciones que aparecen en el display de LCD.




Figura 3.- Display.

Las indicaciones que aparecen en el display son las siguientes:

- A.- p Indica que se ha seleccionado el primer grupo de sistemas (tabla nº 1).
 - **s** Indica que se ha seleccionado el **segundo grupo de sistemas** (tabla n^{o} 2).
- B.- 1 8 Indica la carta presente en las salidas, pudiendo reconocerse por el panel indicador impreso en el frontal [2].
- C.- Indica el nombre del sistema seleccionado. Si está parpadeando indica que las salidas están inhibidas.

- D.- Cuando está iluminado indica que es posible cambiar de grupo de sistemas mediante los cursores [6] y [7] de forma progresiva.
- E.- Cuando está iluminado indica que es posible cambiar de **carta** mediante los cursores [6] y [7] de forma progresiva.
- F.- Cuando esta iluminado indica que es posible cambiar de **sistema** con los cursores [6] \bigcirc y [7] \bigcirc de forma progresiva.

Cuando se vaya a utilizar este generador deberemos conocer el sistema requerido y el grupo de que forma parte (tabla 1 y 2 del apartado de especificaciones). En el supuesto que el sistema elegido no esté implementado se puede buscar uno que tenga características parecidas o solicitar la realización de una nueva tabla personal.

Cambio de grupo de sistemas.

Si el guión ${\bf D}$ no esta iluminado pulsar la tecla ${\bf SEL}$ [5] hasta que se ilumine.

Posteriormente pulsar los cursores [6] y [7] hasta leer el grupo elegido. Cada vez que se cambie de grupo las salidas se inhibirán y la indicación de sistema (F) parpadeará.

Cambio de sistema.

Si el guión F no está iluminado pulsar la tecla SEL [4] hasta que se ilumine.

Cambio de carta.

Si el guión E no esta iluminado pulsar la tecla SEL [5] hasta que se ilumine.

Posteriormente pulsar los cursores [6] \bigcirc y [7] \bigcirc hasta leer la carta elegida.

Confirmación.

Una vez seleccionado el sistema, al pulsar la tecla **ENT** [4] desinhibiremos las salidas obteniendo las señales deseadas en las conexiones [8] a [17].

Polaridad sincronísmo.

Con la tecla **AUTO-MANUAL** [20] podemos obtener la polaridad deseada en las señales de sincronísmo. En la posición **AUTO** la polaridad es la implementada en el sistema, en la posición **MANUAL** podemos seleccionar la polaridad del sincronísmo vertical y horizontal a voluntad con las teclas **V+/V-** [18] y **H+/H-** [19].

Las salidas se inhibirán cuando se conecte el generador por primera vez, cuando se pulse la tecla ENT [4] y cada vez que se cambie de grupo o sistema.

5 DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS

5.1 Salidas

Conector D 9 vías [16]

Pin N⁰	Señal	
1	GND	
2	NC	9 9 7 6
3	R	
4	G	
5	В	
6	NC	
7	VIDEO	
8	HS	
9	VS	

Conexiones para monitores Hercules , CGA y EGA .

Conector D 15 vías miniatura [13]

Pin N⁰	Señal	
1	R	$ \begin{pmatrix} 6 & 4 & 3 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 8 & 7 & 6 \\ 6 & 9 & 8 & 0 & 0 \end{pmatrix} $
2	G	(B 'B 'B 'B 'D)
3	В	
4	NC	
5	GND	
6	GND	
7	GND	
8	GND	
9	NC	
10	NC	
11	NC	
12	NC	
13	HS	
14	VS	
15	NC	

Conexiones para monitores VGA.

Conector D 15 vías [11]

Pin Nº	Señal	
1	GND	
2	R	
3	CS	
4	NC	
5	G	
6	GND	
7	NC	
8	NC	
9	В	
10	NC	
11	GND	
12	VS	
13	GND	
14	GND	
15	HS	
Conexio	nes para monito	res MAC II .

6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Oscilador

Generador de la frecuencia base del sistema (32 MHz) controlado por cuarzo. Esa frecuencia se divide (**divisor**) por 2, 4 y 8 para obtener 16 MHz, 8 MHz y 4 MHz, para controlar los contadores y generar la señal de multiburst.

EPROM's

Las dos memorias EPROM que contienen las características de la exploración horizontal y vertical de los sistemas implementados, se leen con dos contadores (**contador**), el horizontal con una frecuencia de reloj de 8 MHz y el de vertical con una frecuencia FH/2 leída en la memoria de horizontal. Los datos obtenidos en las salidas de las dos memorias pasan por un convertidor **D/A**, un amplificador ajustable y unos comparadores en cuyas salidas se obtienen las señales básicas de los sistemas generados (RH, VSH, MARCH, SH, BH, CV, VSV, MARCV, SV, BV y RV). Los cambios de sistema se hacen controlando los distintos bancos de memoria con parte de los bits de direccionamiento, con unos elementos controlados por un bus l²C (**PCF8574**) .

Generador de cartas

Basándose en las señales VSC, MARCH, VSV y MARCV se obtienen las distintas cartas de este generador, tanto en la configuración RGB como VIDEO con los tiempos adecuados a cada sistema. La selección de cartas se controla por el bus l²C (PCF8574). Las señales de sincronísmo horizontal y vertical (SH y SV) pueden controlarse con el conmutador AUTO-MANUAL para invertir el sentido de cada una de ellas. En la posición de automático la polaridad de estas señales esta definida por el bus l²C. Las señales RGB, video y sincronísmos pasan a través de unos elementos adaptadores de impedancias (Buffer) van a los conectores de salida. Las conexiones posibles en las salidas son una en cualquiera de los tres conectores D y otra en los conectores BNC.

μΡ

El microprocesador controla el **Teclado**, el **DISPLAY** de LCD, el control de inhibición **COUT** y genera el bus ${\bf l^2C}$ para el control de las memorias y el generador de cartas .




DIAGRAMA DE BLOQUES MOD. GV-241

7 MANTENIMIENTO



7.1 Sustitución del fusible de red

El portafusibles está situado en la propia base de red y es en sí mismo el selector de tensiones de red (ver figura 1, apartado 3.1 Alimentación).

Para la sustitución del fusible desconectar el cable de red.

Mediante un destornillador apropiado extraer la tapita portafusibles.

Sustituir el fusible dañado por otro de las siguientes características:

EL FUSIBLE DEBE SER DEL TIPO: 5 x 20 mm, 250 V, T, y:

125 mA PARA 220, 230/240 V 250 mA PARA 110 y 125 V

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA DAÑAR EL EQUIPO.

Al volver a poner la tapita portafusibles asegurarse que el preselector de tensión se sitúa en la posición correspondiente a la tensión de red.

7.2 Recomendaciones de limpieza

PRECAUCIÓN

Para limpiar la caja, asegurarse de que el equipo está desconectado.

PRECAUCIÓN

No se use para la limpieza hidrocarburos aromáticos o disolventes clorados. Estos productos pueden atacar a los materiales utilizados en la construcción de la caja.

La caja se limpiará con una ligera solución de detergente con agua y aplicada mediante un paño suave humedecido.

Secar completamente antes de volver a usar el equipo.

INDICE

1 GENERALIDADES	3
1.1 Descripción	3
1.2 Especificaciones	4
2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD	7
3 INSTALACIÓN	9
3.1 Alimentación	9
3.2 Instalación	10
4 INSTRUCCIONES DE MANEJO	
4.1 Descripción de mandos	11
4.2 Puesta en marcha	13
4.3 Forma de utilización	13
5 DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	15
5.1 Salidas	
6 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	17
7 MANTENIMIENTO	19
7.1 Sustitución del fusible de red	19
7.2 Recomendaciones de limpieza	19